



# 电动测量试验机

## ESM 电动支架

拉压力，电动 200 lbf / 1000 N

可连接Chatillon测力计全系列产品  
可连接Mecmesion测力计全系列产品  
可连接Imada测力计全系列产品

ESM电动支架测量量程可达到100kg，可提供多种高精度拉压力测量试验，可根据样品的不同形状，放在不同的位置

可通过微调控制器调节升降速度，控制单元可随意移动，提高测试中的安全性，当使用BG系列测力计时，ESM电动支架可通过断点功能当到达设置条件时，电动支架自动停止（要求选配断点数据线），也可以通过过载保护模块预防测力计过载



### 性能特点

#### ■ 速度可调

用户可自行设置加载速度 0.5 - 13 " [ 13 - 33 mm ] / min

#### ■ 无级变速加载

步进电机加载，速率变化不受加载力的影响



#### ■ 便于移动

不锈钢底板，自带安装孔位，便于移动安装固定

#### ◀ 可选 6 " 数显位移表

用于弹簧测量，橡胶，聚合物测量等等



#### ◀ 可选限位器

可设置支架在一段距离之间移动，最少移动范围 0.03 mm

#### ■ 可选加长立柱

可用到 6" [152 mm], 12" [305 mm], 24" [610 mm]